



## Torebka Box Sztruksowy Beż

Czas wysyłki: Natychmiast

### Cena

220,00 PLN

## Opis produktu

Torebka mini typu BOX to doskonałe połączenie funkcjonalności i modnego, minimalistycznego designu. Jej kompaktowa forma sprawia, że świetnie sprawdzi się na co dzień – pomieści najpotrzebniejsze drobiazgi, nie obciążając stylizacji.

Wnętrze zostało wyposażone w praktyczną kieszonkę zapinaną na zamek, idealną na klucze, karty lub inne małe akcesoria. Lekka, wygodna i stylowa – będzie perfekcyjnym wyborem zarówno na spacer, zakupy, jak i spotkanie ze znajomymi.

Torebka wykonana jest z wysokiej jakości tkaniny welurowej o strukturze sztruksu w eleganckim, czekoladowym kolorze. Materiał o gramaturze 340 g/m<sup>2</sup> (100% PES – poliester) charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wchłanianie cieczy – rozlana substancja utrzymuje się na powierzchni w formie kropli, co ułatwia jej szybkie usunięcie bez pozostawiania plam.

Regulowany pasek z wytrzymałej taśmy poliestrowej pozwala dopasować długość do indywidualnych potrzeb.

---

Specyfikacja

**Model:** Mini BOX

**Kolor:** Beżowy

**Materiał zewnętrzny:** Welur sztruksowy, 100% PES

**Gramatura tkaniny:** 340 g/m<sup>2</sup>

**Pasek:** Taśma poliestrowa, regulowana długość max 140cm

**Zapięcie:** Zamek błyskawiczny

**Kieszonka wewnętrzna:** Na zamek

**Wymiary:**

Szerokość: 23 cm

Wysokość: 15 cm

Głębokość: 8 cm

---

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa - GPSR

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

### Identyfikacja produktu

Rodzaj produktu: Torebka tekstylna (akcesorium osobistego użytku)

Przeznaczenie: Do przenoszenia przedmiotów osobistych

### Zgodność materiałowa

Tkanina spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), w tym załącznika XVII, dotyczącego ograniczeń w stosowaniu substancji niebezpiecznych w produktach konsumenckich.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Produkt nie jest zabawką – nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia (ryzyko uduszenia paskiem).
- Nie przeciążać torebki nadmiernym ciężarem – może to doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji lub paska.
- W przypadku uszkodzenia (np. przerwania paska, uszkodzenia zamka) należy zaprzestać użytkowania.
- Chronić przed bezpośrednim kontaktem z ogniem i wysoką temperaturą (materiał łatwopalny).
- Zalecenia dotyczące użytkowania i pielęgnacji
- Czyścić wilgotną, miękką ściereczką.

- Nie prać w pralce, nie wybielać, Suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.